

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN Y OTROS DATOS DE INTERÉS

La aplicación PINSIRA facilita la tarea de recopilar toda la información que debe ser entregada al departamento del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia tras ejecutar una obra de Saneamiento.

A) REQUISITOS PARA LA INSTALACION:

El programa se puede instalar y ejecutar en cualquier ordenador que posea, al menos, las siguientes características:

- Sistema operativo Windows con Office instalado.
- Ordenador Pentium III con 64 Mb.
- Espacio suficiente en disco duro (según el volumen de información a introducir), el mínimo requerido para la instalación es de 15 Mb.
- Impresora (local o en red) recomendada pero no imprescindible.
- Monitor con una resolución mínima de 800 x 600 (fuentes pequeñas). Se recomienda 1024 x 768.
- Lector de CD.

INSTALACION:

- Introduzca el CD suministrado por el Ayuntamiento y ejecute el programa CDSIRA.EXE.
- Siga las instrucciones del programa de instalación sabiendo que puede cambiar la ruta de destino durante la misma.
- La instalación dura muy pocos minutos.
- Una vez instalado el programa puede crear un acceso directo al mismo (PINSIRA.EXE) desde el escritorio.

AYUDA

EL programa posee un fichero de ayuda para su manejo.

Para visualizarlo desde el programa, haga clic en el menu correspondiente de la pantalla principal o pulse la tecla F1 en cualquier formulario.

Para acceder a él desde el explorador, haga doble clic sobre el fichero PINS.HLP

Si desea tener la ayuda impresa. Puede hacerlo desde los archivos en formato MSWord "Pinsport.doc", "Indice.doc" y "Pins.doc" que encontrará en el CD de instalación.

FICHAS DE CAMPO:

Para facilitar la tarea de toma de datos en el terreno se suministran unos formularios tipo en formato MS-Word. Sus nombres son F_POZO.DOC, F_TRAMO.DOC, F_IMBO.DOC que también encontrará en el CD de instalación.

ENTREGA DE DATOS AL AYUNTAMIENTO:

Una vez introducida la información necesaria y comprobada su validez mediante el proceso de Control de calidad, se deberá remitir al departamento del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Valencia el contenido del subdirectorío \Datos del directorío donde se instaló el programa. Este subdirectorío contendrá uno o varios archivos con la extensión .SIF (uno por cada obra remitida) y los directoríos llamados \DocPozo, \Doctramo, \Informes y \Seccion que deberán contener los documentos adicionales para colectores, pozos y tramos requeridos y especificados en el programa.

FORMATO DE FECHA:

El programa comprueba el formato de fecha de su ordenador. Si no coincide con el formato español ("dd/mm/yyyy") el programa no permite continuar.

FORMATO RECOMENDADO PARA CODIGOS (REFERENCIAS DE ELEMENTOS):

- Longitud máxima: 8 caracteres.
- Formato recomendado: Parte alfa seguida de parte numérica (mínimo cars. numéricos 3). Como separador entre ambas se puede utilizar el guión (-) pero NO otros caracteres diferentes a A-Z, 0-9.

Ejemplo Referencia obra: SERR-SUR

Ejemplo referencia colector: COL-0001

Ejemplo referencia pozo existente: PE-0001

Ejemplo referencia pozo ejecutado: PN-0001

Ejemplo referencia tramo existente: TE-0001

Ejemplo referencia tramo ejecutado: TN-0001

Ejemplo referencia imbornal existente: IE-0001

Ejemplo referencia imbornal ejecutado: IN-0001

FORMATO IMPORTACION COORDENADAS Y ELEMENTOS (SEPARADOS POR TAB o ;):

- Ref.Colector (Máx 8 cars)
- Ref.Elemento (Máx 8 cars)
- Coord.X
- Coord.Y
- Coord.Z (opcional en imbornales)
- Secc.Mayor (se ignora en imbornales)
- Secc.Menor (se ignora en imbornales)
- Profundidad (se ignora en imbornales)
- N° acometidas (se ignora en imbornales)

Para más información vea la documentación adjunta o consúltela en el archivo de AYUDA.



NOTA IMPORTANTE

Este programa no sustituye ni actualiza ninguna librería existente en su ordenador con lo que se garantiza plenamente el funcionamiento de las aplicaciones que tenga instaladas previamente.